

**NanoConcept® Sklo & Keramika Fit**

Prípravok k ošetrovaniu sklenených alebo keramických povrchov

**Kde sa môže NanoConcept® Sklo & Keramika Fit používať?**

- jednoduché čistenie sklenených a keramických povrchov bez čistiacich prostriedkov
- čistenie okien bez šmúh, jednoduché odstraňovanie usadenín
- easy to clean efekt – jednoduchá údržba sprchových kútov zo skla, glazovaných obkladačiek, sanitárnej keramiky a iných sklenených alebo keramických povrchov, napr. zimných záhrad, prístreškov, strešných okien, sklenených fasád atď.
- jednoducho odstráni nečistoty, usadeniny, stopy po mydle
- zníženie cyklov údržby a čistenia

**Vysvetlenie pojmov**

- Grundreiniger Spezial – ABRAZÍVNY ČISTIČ
- Poliertuch – LEŠTIACA UTIERKA
- Glas & Keramik Fit – Nano prípravok Sklo a keramika
- Hubka

**Dôležité upozornenie**

Aplikovať ideálne pri teplote medzi 15 - 25 °C (nepoužívať pri teplotách pod 10 °C)! V priebehu ošetrovania plochy nevystavovať slnečnému žiareniu.

Nenanášať na vyhriate plochy.

Zaistiť dostatočné prevetrávanie a prísun čerstvého vzduchu!

V prípade predchádzajúceho používania iných čistiacich prostriedkov povrch pred aplikáciou nášho výrobku dôkladne vyčistite.

**Krok 1 – Príprava prostriedku**

Prípravok NanoConcept Glas & Keramik Fit dôkladne pretrepte..

**Krok 2 – Vyčistenie povrchu**

Príslušný povrch je potrebné vyčistiť pomocou bežného čističa skiel a vytrieť do sucha. Doba účinnosti a odolnosti voči abrazii závisí na tom, ako dobre sa podarí výrobku NanoConcept® Ochrana na Sklo a Keramiku naviazať chemické väzby s daným povrchom, tzn. ako dobre je príslušný povrch čistý. Preto odporúčame použiť po vyčistení povrchu ešte navyše prostriedok „Abrazívny čistič“ (pred každým nanosením poriadne pretrepať – rýchlo sa usádza!). „Abrazívny čistič“ nanášame vlhkou hubkou (zelenou stranou). Na povrchu riadne rozotierame (niekoľko minút), necháme zaschnúť a pomocou čistej bavlnenej handričky zvyšok prípravku jednoducho zotrieme. „Abrazívny čistič“ musí byť úplne odstránený. Ihneď po vyleštení povrchu je nutné naniesť výrobok NanoConcept® Sklo a Keramika Fit.

**Krok 3 – Aplikácia prostriedku**

Prostriedok NanoConcept® Sklo & Keramika Fit je možné nanášať jedine na suchý povrch. Odporúčame začať aplikovať na oblasť veľkosti 0,5 – 1 m<sup>2</sup>. Nanášame vrstvu prostriedku Sklo & Keramika Fit a ihneď rovnomerne rozotierame leštiacou utierkou. Po zaschnutí



nano přípravku je možné výrobok znova aplikovať a rozotrieť, nový film sa rýchlo naviaže na už aplikovanú vrstvu. Vďaka lešteniu sa film po ploche rovnomerne rozmiestni. Po vyleštení sa na povrchu vytvorí ľahký šedivý povlak, ktorý je potrebné bez zvyškov odstrániť suchou a čistou leštiacou utierkou. Potom nesmie prísť povrch po dobu minimálne 30 -60 minút do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami.

#### Obnovenie účinnosti už ošetrovaného povrchu

Vrstva NanoConcept® Sklo & Keramika Fit je dlhotrvajúca. Pri slabnúcich účinkoch je možné na povrch bez akéhokoľvek opatrenia naniesť ďalšiu vrstvu. Čistenie a aplikácia prebiehajú rovnako ako pri prvom použití.

#### Udržiavanie ošetrovaného povrchu nano impregnáciou

Ošetrované plochy stačí stierať vlhkom handričkou. Nie je potreba čistiacich prípravkov. Použitie čistiacich prípravkov, drsných hubiek alebo abrazívnych čističov znižuje životnosť ochrannej nano vrstvy.

Ideálne je na udržiavanie používať NanoConcept Univerzálny čistič.

#### Bezpečnostné údaje

##### Nebezpečenstvo

- H225 Vysoko horľavá kvapalina a páry.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrate.



##### Bezpečnosť: Prevenčia

- P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť.  
P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ tvárový štít/ chrániče sluchu/ ...

##### Bezpečnosť: Reakcia

- P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].  
PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.  
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné jednoducho vybrať.  
P338 Pokračujte vo vyplachovaní.  
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrovanie.

##### Bezpečnosť: Skladovanie

- P403 + P235 Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Tieto informácie odpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam v súlade s našim najlepším vedomím. Nezáväzne ich poskytujeme k voľnému šíreniu. Zmeny v rámci technického vývoja a podnikovej inovácie sú vyhradené. Naše informácie popisujú výlučne vlastnosti a účinky našich produktov, neposkytujú však žiadnu záruku. Zákazník má právo na asistencie kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcií, činnosti alebo možnosti využitia produktov. To platí aj vo veci zachovania ochranných práv tretej osoby. Spomenutie obchodných mien iných podnikateľov nie je žiadna reklama, nevylučuje sa použitie iných produktov rovnakého druhu.